



ANTISEPTIC LIQUID

Super desinfectante de secagem rápida para superfícies

Composição:

ANTISEPTIC LIQUID é um desinfectante super activo de secagem rápida para superfícies, composto à base de misturas de álcool, germicidas, virucidas, conservantes e estabilizantes.

Características:

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Característico a álcool

Densidade: 0,875 Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refracção: 1,365 - 1,375

Propriedades:

ANTISEPTIC LIQUID é um germicida, bactericida, biocida, fungicida e virucida de excelente qualidade, de secagem rápida para a desinfecção de superfícies, sem utilização de água.

Destrói rápida e eficazmente os microrganismos das estirpes "Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium smegmatis, Legionella pneumophila, etc." Tem acção fungicida nos microrganismos "Aspergillus versicolor, Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum, Candida albicans" e efeito virucida para os "vírus Hepatite B, vírus HIV-1 (HSV) e H1N1 da gripe A,"

Não ataca metais sensíveis, materiais sintéticos ou borrachas. Facilmente aplicável.

Os princípios activos deste biocida estão aprovados de acordo com o anexo V do DL n.º 121/2002 "Tipo de produtos biocidas" do Grupo 1 – Desinfetantes e produtos biocidas gerais, enquadrando-se nos produtos dos seguintes tipos:

- Tipo de produto 2: "desinfetantes utilizados nos domínios privado e da saúde pública e outros produtos biocidas"

- Tipo de produto 4: "desinfetantes das superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais. – Produtos utilizados na desinfecção de equipamentos, contentores, utensílios de consumo, superfícies ou condutas associadas à produção, ao transporte, à armazenagem ou ao consumo de géneros alimentícios, alimentos para animais ou bebidas (incluindo a água de consumo) destinados aos seres humanos e aos animais.

As substâncias atrás descritas estão presentes no Anexo I do Regulamento n.º 1451/2007 de 04/12/2007



Campo de aplicação:

ANTISEPTIC LIQUID destina-se a ser utilizado em todos as áreas afectas à saúde pública, e em todos os locais de manipulação de alimentos, nas cozinhas e refeitórios de infantários, escolas, lares de 3ª idade, jardins de infância, restaurantes, cervejarias, cafés, hotéis, bombeiros, hospitais, clínicas dentárias, etc..

Deve ainda ser utilizado em todos os locais contaminados, onde se pretenda uma desinfeção localizada:

Hospitais – bancadas, macas, mobiliário ou outras pequenas superfícies.

Áreas de utilização – bloco operatório, enfermarias, laboratórios de análises clínicas, salas de urgência, interiores de ambulâncias, casas de banho de infecto-contagiosas, etc.

Modo de emprego:

ANTISEPTIC LIQUID utiliza-se directamente nos locais a aplicar, puro, por pulverização manual.

Se aplicar uma quantidade elevada e tiver necessidade de removê-la, poderá utilizar papel descartável para eliminar o excesso.

Não enxaguar.

Armazenagem:

Produto inflamável.

Armazenar sem cuidados especiais, afastado de fontes de calor e ignição. Não fumar

e manter fora do alcance das crianças.

FABRICADO EM PORTUGAL